




FISSO *micro*



Edle Dekokappe zum Aufklicken, Schilder mit Microhalter direkt an der Wand befestigen, die Dekokappe ohne Werkzeug einfach auf den Halter klicken

Chapeau nobles déco pour cliquez sur la vis, monté le panneau avec les supports micro directement sur le mur, le capuchon déco cliquez sans outils sur le support


FMI 1500 GD gold/or

FMI 1500 CM chrom/chromé

FMI 1500 AR silber matt/argent mat



FISSO *mini*



FN 1506 GD

Gold/or

FN 1506 CM

Chrom/chromé

FN 1506 AR


Silber mat/argent mat



FISSO *midi*



FISSO *maxi*



FM 2525 GD


Gold/or

FM 2525 CM

Chrom/chromé

FM 2525 AR

Silber mat/argent mat



Distanzhalter für kleine Formate, Halter an der Wand befestigen, Schild montieren, Kopf durch das Schild in den Halter stecken und mit seitlicher Madenschraube im Halter sichern.

Propriétaire de distance pour petits formats, supports attacher à la paroi, monté la plaques, brancher la tête par la plaques dans le supports et vise avec un petit vis dans le support.